

第5章

設定画面一覧

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

5.1 本製品の設定画面の使い方

- 設定画面とは 48 ページへ
- 設定画面を表示する 48 ページへ
- 使い方をヘルプで見る 50 ページへ

5.2 設定画面の機能一覧

- 設定画面の構成 51 ページへ
- 詳細設定画面の機能一覧（各項目の出荷時設定値）. 52 ページへ
- 機器診断画面の機能一覧 54 ページへ

5.1 本製品の設定画面の使い方

■ 設定画面とは

本製品の設定画面では、簡易設定、詳細設定、機器診断をおこなうことができます。

簡易設定

最小限の入力をするだけで、本製品の設定ができます。

詳細設定

基本設定や無線LANパソコン制限設定など項目別に入力をして、本製品の設定をします。

機器診断


本製品の本体情報やネットワーク情報などを表示します。

■ 設定画面を表示する

本製品の設定画面は、以下の手順で表示できます。

- 1 「**Step A2** イーサネットコンバータマネージャのインストール」(P15) を参照して、無線 LAN パソコンにイーサネットコンバータマネージャをインストールします。
- 2 [スタート] - [プログラム] - [MELCO INC] - [イーサネットコンバータ] - [イーサネットコンバータマネージャ] を選択します。
自動的に検索が始まります。





❏ **メモ** 本製品をパソコンの LAN ポートに直接接続している場合は、以下の手順で本製品の検索をおこなってください。



- 1 選択** [編集] - [イーサネットコンバータ検索] を選択します。



- 1 選択** 検出された本製品のリストが表示されますので、設定したい本製品を選択します。
- 2 クリック** [管理] - [IP 設定] をクリックします。


- 4
- 
- 1 選択** 本製品の IP アドレスを入力します。
- 2 クリック** [OK] をクリックします。
- 5
- 
- 1 選択** IPアドレスを設定した本製品を選択します。
- 2 クリック** [管理] — [WEB 設定] をクリックします。
- 6
- 
- 1 入力** 「ネットワークパスワードの入力」画面が表示されたら、以下のように入力します。
ユーザ名：root
パスワード：空欄（出荷時設定時）
※パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを入力します。
- 2 クリック** [OK] をクリックします。
- 7
- 
- WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

■ 使い方をヘルプで見る


本製品の設定画面について詳しく知るには、ヘルプを参照してください。
ヘルプは、以下の手順で表示できます。

1 「設定画面を表示する」(P48)を参照して、本製品の設定画面を表示します。

2 設定項目のとなりにある「？」マークをクリックします。




3 ヘルプ画面が表示されます。



5.2 設定画面の機能一覧

■ 設定画面の構成



■ 詳細設定画面の機能一覧（各項目の出荷時設定値）

- ☐ **メモ** ・ ※印のある項目は、簡易設定画面でも設定できます。
 ・ 設定画面について、詳しくは設定画面上のヘルプを参照してください。

| 項目 | 説明 | 出荷時設定 |
|-------------|--|---------------------|
| 無線設定 | | |
| ESS-ID | ESS-ID を設定します。 | 設定なし |
| 無線チャンネル | 無線チャンネルを設定します。 (1 ～ 14) <input type="checkbox"/> メモ 動作モードが「アドホック」 のときのみ設定できます。 | 11 チャンネル |
| 暗号 (WEP) | 暗号化をするためのキーワードを設定します。注 ² <input type="checkbox"/> メモ 文字列入力と 16 進数入力 選択できます。 | 設定なし |
| 動作モード | 無線の通信モードを設定します。 ※ AirStation に接続する場合は、「エアステーション経由通信」を選択してください。 「アドホック」は AirStation が ない場合、無線アダプタ同士 で通信するときに使用しま す。弊社製品の「無線 LAN パ ソコン間通信」とは互換性は ありません。 | エアステーション経由通 信 |
| リンクスピード | 無線の通信スピードを設定しま す。通常は「11M ～ 1Mbps 自動認 識」を使用します。 | 11M ～ 1Mbps 自動認識 |
| 設定機能アクセス制限 | 無線側もしくは有線側からの設定 許可／禁止の設定を行います。無 線側、有線側両方からの設定を禁 止した場合、本製品の初期化／ モード切替スイッチを押して、出 荷時設定に戻さない限り、設定状 態を表示／変更を行うことはでき ません。 | 禁止しない。 (無線／有線両方) |

| 項目 | 説明 | 出荷時設定 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| IP 設定 | | |
| イーサネットコンバータ名※ | 本製品の名称を設定します。注1 | WLI-T1-S11G |
| IP アドレス | 本製品の IP アドレスを設定します。 | 1.1.1.1 |
| パスワード設定 | | |
| 管理ユーザ名 | AirStationの設定画面へログインする際のユーザ名です。 | root（変更不可） |
| パスワード | AirStationの設定画面へログインする際のパスワードを設定します。 | なし |
| パスワード確認 | 確認のためにパスワードを再度入力します。 | なし |

注1：半角英数字記号（大文字／小文字の区別あり）を32文字まで入力できます。

注2：文字列入力の場合、半角英数字（大文字／小文字の区別あり）および半角アンダーバー“_”を5文字または13文字入力できます。16進数入力の場合は、0～9およびA～Fの10桁または26桁入力できます。

■ 機器診断画面の機能一覧

| 項目 | 説明 |
|---------------|---|
| 本体情報 | |
| 製品名 | 本製品の製品名とバージョンを表示します。 |
| 無線モジュール Ver. | 無線モジュールのバージョンを表示します。 |
| 本体 MAC アドレス | <p>本製品の MAC アドレスを表示します。</p> <p><input type="checkbox"/> メモ AirStation で MAC アドレスによる無線 LAN 接続制限する場合は、本体 MAC アドレスと接続機器 MAC アドレスを登録します。</p> |
| 接続機器 MAC アドレス | <p>本製品に有線で接続している機器の MAC アドレスを表示します。</p> <p><input type="checkbox"/> メモ AirStation で MAC アドレスによる無線 LAN 接続制限する場合は、本体 MAC アドレスと接続機器 MAC アドレスを登録します。</p> |
| ESS-ID | ESS-ID を表示します。 |
| 無線チャンネル | 現在通信に使用している無線チャンネルを表示します。 |
| BSSID | 接続している AirStation の識別番号を表示します。 |
| 転送スピード | 現在の無線通信速度を表示します |
| 電波状態 | 現在の無線通信状態をパーセンテージで表示します |
| IP アドレス | 本製品の IP アドレスを表示します。 |